

4000曲



AC電源使用

このたびは、コンビ「えらべるサウンドメリー」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

本体に搭載されているサウンドを楽しもう! **基礎**



↑ 本体には10種類のサウンドがすでに搭載されています。 選曲チャンネルをお好きな曲のチャンネルにあわせて設定してください。

チャンネルA ブラームスの子守歌&モーツァルトの子守歌

チャンネルB アイルランドの子守歌&シューベルトの子守歌

チャンネルC 大きな古時計&キラキラ星

チャンネルロ アニーローリー&アヴェマリア

チャンネルE 胎内音

チャンネルF ことりのさえずり音

← 音スイッチをONにしてください。曲がスタートします。途中で止めたい場合は、 このスイッチをOFFにしてください。選曲チャンネルを変更した場合は、元のチャンネルの 曲が終了してから新しいチャンネルの曲がスタートします。曲の途中で変更した い場合は、一度「さいせい」ボタンを押すと、新しいチャンネルの曲へ変更されます。

- ●曲が流れている間「さいせい」ボタンを押すと、曲が止まり、曲のはじめからスタートします。
 - ●選曲チャンネルをA~Dに設定している際、間違って「ろくおん」ボタンを押した場合は、再度「ろくおん」 ボタンを押してください。「ピーン」と いう警告音が鳴り、通信待機状態が解除され、その曲が再スタートします。E・Fに設定している際は、すぐにその曲が再スタートします。
- 😝 回転つきでサウンドを楽しみたいときは、ターンスイッチもONにしてください。回転のみで、サウンドを無音にしたい場合は、ターンスイッチ をONにして、音スイッチをOFFにしてください。(ターンスイッチのみをONにした場合はランプは点灯しません。)
- ← ボリュームはお好みの大きさにあわせて設定してください。(○~8の9段階設定(○は無音)で、押すごとに変化します。長押ししても変化 しません。) 一度、音スイッチをOFFにすると、ボリュームは初期設定された大きさに戻ります。

携帯電話を利用して、お気に入りのサウンドを楽しもう! 応用編

(1) 専用携帯サイトへアクセス し、着信メロディを選ぶ感覚 で好きな曲をダウンロード!



② 赤外線通信で、携帯電話 からメリーに曲を送信!



③ 泣き虫赤ちゃんもママの 選んでくれたサウンドで ぐっすり・・・



muPass機能でカンタン!サウンド変更!

muPass機能とは、携帯電話を利用してお気に入りのサウンドを赤外線で対応製品へ送信することで、 最新のお好きなサウンドを楽しめる機能です。



専用携帯サイト「muPassサウンド」では、4000曲以上(※2006年7月現在)のサウンドを提供し ており、毎月最新J-POPや人気のTV.アニメ曲などが追加されます。

N D ★月額315円(税込)で300ポイント取得! ★通信料は別途発生します。 ※0~25ポイントにつき、1曲ダウンロードできます。ポイントは曲により変動することがございます。

ステップ① 事前確認をする

ステップ 事前確認をする

1.対応機種を確認する※2006年5月現在の対応機種です。最新機種は、次のページの ステップ2 でサイトにアクセスしてご確認していただけます。 サウンドを送るには、携帯電話を使います。お使いの携帯電話がmuPass機能に対応しているかご確認ください。

| Decelvio | | |
|----------|---------|--|
| FOMA902 | FOMA701 | |
| FOMA901 | FOMA700 | |
| FOMA900 | SA800i | |
| FOMA702 | mova506 | |
| | mova505 | |


| | | au | |
|-------|-------|---------|-------------|
| W41CA | W43T | W31SA | A1404S |
| W41H | W33SA | W31S | A1402SII |
| W41S | W32SA | A5520SA | Sweets pure |
| W41SA | W32S | A5518SA | Neon |
| W41K | W22SA | A5514SA | |

| V604SH | V601T |
|--------|--------|
| V603SH | V501SH |
| V603T | V604T |
| V602SH | |

2.赤外線ポートを確認する

サウンドを送るには、携帯電話の赤外線通信 機能を使います。赤外線ポート(黒い長方形 の形をしているものが多いです。)は、携帯 電話の機種にもよりますが、右図の4カ所に ついている可能性が高いです。

(くわしくは、お使いの携帯電話の取扱説明 書をご確認ください)



- ①携帯電話を開いたときの先端
- ②携帯電話の側面
- ③携帯電話の外面の液晶部分
- ④携帯電話が折れ曲がる部分

ステップロ リモコンアプリをダウンロードする

ステップ 🖯 🗎 ステップ 🗗 🔪 ステップ 🖯

ステップ (2) リモコンアプリをダウンロードする

※通信料は別途発生します。

1.サイトにアクセスする

専用携帯サイト「muPassサウンド」にアクセスしてください。 MuPass アクセス方法は以下の3つのいずれかからお選びいただけます。



※以下の情報は2006年8月現在の サービス内容・料金です。予告なく 変更する場合がございます。

★アクセスした際、「対応していません」の旨が掲載された場合は、お客様の携帯電話はmuPass非対応機種となります。

空(カラ)メールをこのアドレス宛てに送ってアクセス! cmmd@mupa.jp

- ・件名/本文に何も書かずに、メールをお送りください。
- ・空メールを送ると、サイトのURLが書かれたメールが送られてきますので、そちらにアクセスしてください。
- 注意:ドメイン指定受信(迷惑メール対策)をされている方には、こちらからのメールが届かないことがあります。 指定受信に「mupa.jp」を追加してください。
- ② URLを直接入力してアクセス! http://mupa.jp/cmmd

QRコードでアクセス!

au

DoCoMo



2.リモコンアプリ(以下アプリとする)をダウンロードする(無料)



●サイトで探す

●リモコンアプリで探す

ダウンロード後、アプリを 起動させずに、元の画面に お戻りください。

ダウンロード後、アブリを起動してしまった場合は、

ステップ(3) のアプリへ移動します。

※ダウンロードするとアプリは自動的に携帯電話のアプリメニュー (Vodafoneの方はVアプリライブラリ)に保存されます。

ステップ日 サウンドをさがす

ステップ® お気に入りのサウンドをさがす

目的にあわせて、「アプリ」「サイト」 どちらかにお進みいただき、お好きなサウンドを選んでダウンロード画面までお進みください。

無料のお試しサウンドは「アプリ」「サイト」 どちらでも提供中!入会しなくても書き換え ができます。



サイトで探す

アプリで探す


サウンドをお探しいただくまでは通信料以外、無料 です。サウンドをダウンロードする際に入会登録が 必要になります。

欲しい曲が決まっていない人はこちら♪ サイトで楽しく曲探し

提供メニュー

オルゴールやクラシックなど、「おや すみ用し「あやし用しサウンドなど、メリー にぴったりのおすすめ曲がいっぱい! おすすめサウンドはメリーに同封され ているカラーの冊子でチェック!





欲しい曲が決まっている人はこちら♪ アブリでサクサク検索

アプリが起動します。

(初回の起動にはお時間がかかることが ございます。)

提供メニュー

検索·新着·話題曲 CDランキングetc!



ダウンロード画面 ダウンロード 曲を 探す ·曲名 歌手名 入会登録へ

※auの場合、画面の内容が異なる場合があります。

ステップ② 入会登録をする

1.サウンドをダウンロードするには「muPassサウンド」への入会登録が必要です。

月額315円(税込)で300ポイント取得!

※0~25ポイントにつき、1曲ダウンロードできます。ポイントは曲により変動することがございます。

ダウンロード画面

ダウンロード

♪曲名 歌手名

入会登録へ

入会案内

同意して入会

利用規約

ダウンロード完了

このメロディをすぐに

製品に送信しますか?

はい

あとにする

-

パスワード入力 (お客様の携帯電話 のバスワードを

ご入力ください)

-

画面の指示に従って ダウンロード画面まで お進みください。 ダウンロード画面

ダウンロード

♪曲名

歌手名

ダウンロード

ステップ ① 事前確認をする

ダウンロード画面

ダウンロード

ダウンロード

♪曲名

歌手名

ステップ包

リモコンアプリをダウンロードする

テップ **③** 入テップ **②** ウンドをさがす 入会登録をす ステップ(日) メリーにサウンドを送る ステップ**⑥** サウンドを再生してみよ 界

ステップ(3) メリーにサウンドを送る

1.サウンドをダウンロードする

サウンドをダウンロードしてアプリを起動してください。

※auの場合、画面の内容が 異なる場合があります。

DoCoMo/au

※リモコンアプリが起動します。

Vodafone

※案内画面がでます。

Pass veasono

DoCoMo/auの方はそのままリモコンアプリを起動!Vodafoneの方

→ 曲名歌手名の送信準備をはじめます

OK

サイトを終了して、再度 Vアブリライブラリから アブリを起動すると今の サウンドを送信すること ができます。 画面の指示に従い、右図のような 赤外線通信確認 画面までお進み ください。

★まだ赤外線通 通信を開始せ ず、次の「2」 へお進みくだ さい。



2.サウンドを上書き録音する場所を選ぶは画面の指示に従いサイトを終了し、再度携帯電話のVアブリライブラリより、「muPassリモコンアブリ」を起動してください。



まず音スイッチをONにしてください。次にメリーの選曲4チャンネル (A~D) のうち、上書き録音してもよい曲のチャンネルにあわせてください。上書きで録音してしまうと、前に入っていた曲は消えてしまうので、ご注意ください。

注意 ●チャンネルEとFは録音不可能に設定されています。

●1チャンネルにつき、1曲のみの録音が可能です。その曲の繰り返しが設定されます。元々搭載されていた曲をもう一度使用したい場合は、「muPassサウンド」よりダウンロードしなおしてください(ポイントは無料)。

3.メリーを通信待機状態にする

「ろくおん」ボタンを押して、上書き録音しようとしているサウンドが一時ストップしたか確認してください。これで、通信待機状態になります。



注意 ●2分以内に次の「4」にて送信を行ってください。

通信待機状態のまま2分以上送信を行わないと、待機状態が終了します。警告音が鳴り、再び上書き前の曲が スタートします。もう一度、通信待機状態に戻したいときは、「ろくおん」ボタンを押すと待機状態に戻ります。

●「ろくおん」ボタンを押した後、2分以内に送信しない状態で「さいせい」ボタンを押しても、どの曲 もスタートしません。もう一度「ろくおん」ボタンを押して、待機状態を解除してください。警告音が 鳴り、再び曲がスタートします。


4.選んだサウンドをメリーに送信する

サウンドを携帯電話からメリーに送信するために、赤外線通信を行います。

赤外線通信の際の注意

メリーの赤外線受光部と携帯電話の 赤外線ボートとの距離と角度を右記 のように設定して、送信の準備をして ください。間に障害物があると、赤外 線を感知しませんのでご注意ください。





●距離

15~30cmに保つ

●角度

メリーの赤外線受光部から上下15。以内の位置に保つ

Passuesorou 赤外線通信 送信しますか はい いいえ

携帯電話の決定ボタン を押してください

赤外線通信開始

携帯電話の赤外線 ボートをメリー受光 部へ向けて送信を 行います。メリー受光 部の緑色のランプが 点滅している間は データを送信中です ので、動かさないで ください。

メリー受光部の緑 色のランプが点滅 から点灯になったら、 送信成功です。

サウンド送信完了!



注意

送信完了後、この画面が 出ている間は携帯電話 を切らないでそのまま お待ちください。



※メリーの緑色のランブはmuPassの操作状態を示すもので、 メリーの電源状態を示すものではありません。

- ★注意 ●ダウンロードしたサウンドを一度送信して成功した場合、同じ曲を再送信するには、もう一度ダウンロードしていただく必要があります。(有料曲の場合はボイントを消費します。)
 - ●送信に失敗した際には、メリー本体の警告音が鳴り、待機状態が解除され、上書き前の曲が再スタートします。携帯電話の画面にその旨が 表記されます。下記の「赤外線通信ボイント3点」を確認し、やり直してみてください。
 - ●録音可能チャンネルに設定し「ろくおん」ボタンを押した後に、別のチャンネルに変更したい場合は、再度「ろくおん」ボタンを押して待機 状態を解除してから、もう一度録音を行ってください。
 - ●録音可能チャンネル (例えばA) に設定し「ろくおん」 ボタンを押すと、Aチャンネルに上書きが決定します。 「ろくおん」 ボタンを押した 後、書き換え終了前に、別のチャンネル(例えばB) に回しても、Bチャンネルには録音されません。 Aチャンネルに戻して [さいせい] ボタン を押すと、Aに上書きされた曲がスタートします。
 - ●もし間違えて録音不可能チャンネル(E·F)に設定した状態で「ろくおん」ボタンを押しても、書き換えはできません。すぐにE·Fの曲が再スタートします。

送信がうまくいかなかった場合は? 下記3点をもう一度ご確認ください。

『赤外線通信ポイント3点』

- ★メリーが通信待機状態になっていますか?
- 「ろくおん」ボタンを押してから2分以内に送信しないと、警告音が鳴り、通信待機状態が 解除されます。 ステップ 6 の3を参照し、時間制限にご注意の上、再度お試しください。
- ★メリー受光部と携帯電話の赤外線ポート の距離を正しく保っていますか?
- 距離が近すぎたり、遠すぎたりすると、うまくいかない場合があります。必ず間隔を 15~30cmに保ってください。
- ★携帯電話の角度を正しく保っていますか?
- 携帯電話の赤外線ポートは、メリーの赤外線受光部に対し、上下15°の範囲しか 送信できません。角度を再確認してください。

ステップ日 サウンドを再生してみよう

ステップ (3) サウンドを再生してみよう!

上書きしたいチャンネルに新しいサウンドが送信され、録音が成功すると、その新しいサウンドがすぐに再生され、繰り返し流れます。

●ダウンロードした曲は、元々のサウンドの質により、ボリュームの音量感が異なる場合がございます。大きく聞こえたり小さく聞こえたり するので、録音前は小さめのボリュームに合わせてください。

録音がうまくできなかった場合は?

「ろくおん」ボタンを押して、再度、ステップ(5)の3からやり直してみてください。

知っておくと便利! ー2回目以降のアクセス方法ー

●すでに入会済みで2回目以降のご利用の方は、取扱説明書の (ステップ(2)) と同様の 方法で「サイト」にアクセスしてください。

アクセス後、そのページを「ブックマーク(お気に入り)登録」しておくと次回からのアクセスがより便利 になります。(ブックマーク(お気に入り)登録の方法は、お使いの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。)

●欲しい曲が決まっている方はこんな方法がカンタン!

➡ 携帯電話から直接「アプリ」に接続する。

アプリは、一度ダウンロードすると自動的に携帯電話に保存されます。次回からはサイトにアクセスし なくても、携帯電話のアプリメニュー(Vodahoneの方はVアプリライブラリ)からアプリを起動して そのままアプリでサウンドを検索・送信することができます。アプリでは「検索」「新譜」「話題曲」 「ランキング」などのカンタン検索メニューを提供しているので、欲しい曲がすでに決まっている人 にはオススメです。

- * [muPass@] lt. 株式会社サミーネットワークスの登録商標です。
- ※ [i-mode] および [i-mode] ロゴは 株式会社NTTドコモの登録商標です 「au」「EZweb」はKDDI株式会社の登録 商標、商標です。「Vodafone」および 「Vodafone Live!」はVodafone Group Plc の登録商標、商標です。
- ※当取扱説明書内の携帯画面の画像はイメージです。
- ※携帯電話の電波の悪い場所や届かない場所では、 サウンドのダウンロードおよび送信ができません。 必ず電波の届く場所でダウンロード・送信を行って ください。
- ※「muPassサウンド」のサービスは、日本国内で のみのご利用となっております。
- ※「muPassサウンド」のサービス内容は、予告なく 変更することがございます。予めご了承ください。

インターネット上に商見コミュニティを開設しています


コンピの育児店種サイト・コンピタウン http://www.combibaby.com

コンビ株式会社

コンシューマープラザ (Customer Service Center) 〒339-0025 埼玉県立いたま市岩棚区約上新田271 TEL (048)797-1000 FAX (048)797-1000 FAX (048)797-1000 FAX (048)797-100 FAX (048)797-100 FAX (048)798-8109 (ホームページ上でのお問いたもせ) http://www.combi.co.jp/soudan/faq_baby.htm



このメリーが取付けられる推奨ベッドサイズ




上桟の高さ:40mm以上 上桟の厚さ:40mm以下 ※上桟の形状は角形

上記を満たさないベッド には取付けできません。




○金属ベッドまたは上桟と相子の形状が特殊な 場合には、取付けられません。



このメリーは上桟の形状が角形で、高さ40mm以上厚さ40mm以下のベビーベッドのみ、取付けることができます。 ベビーベッドに取付ける際、必ず事前にベビーベッドの寸法をご確認ください。


↑ 注 意 (ちゅうい)





●ご使用の前に、取扱説明書を必ずお読みください。









●ミュージックボックスとしてご使品の際は、必ずキャップを閉めてください。お子様が指等を入れ た場合、ケガをする恐れがあります。

●組み立て後、答ぶ品がしっかりと取付けられていることを十分ご確認ください。



必ず保護者の目の届くところで遊ばせてください。

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをさせないでください。思わぬ事故の危険があります。



■聴覚障害の原因となりますので、スピーカーに直に耳をつけさせないでください。

●ACアダプターをご使用の際は、ひも巻き付けによる窒息の恐れがありますので、赤ちゃんの手が 届かないように設置してください。

●組み立ては、お子様にぶつからないように離れたところで行ってください。

●高温、多湿、ほこりの多い場所でのご使用、保管は避けてください。

●故障の原因となりますので、落としたり衝撃をあたえたりしないでください。

●ケガ・故障の原因となりますので、本体は立てた状態でしっかり安定するように設置してください。 ・おきのかが、 落下したりしてもお子様にケガのない位置を選んで設置してください。

●梱包材は誤飲の恐れがありますので、開封後は確実に処分してください。

●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用させないでください。 〈ACアダプターの誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因になります。下記に注意してください。〉

●感電注意。濡れた手でACアダプターを触らないでください。

●火災の原因となる恐れがありますので、電源プラグのほこりは定期的に、でいた者で拭きとってください。

●使用後は必ずスイッチを切り、ACアダプターをコンセントから遊いてください。 ●ACアダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ずACアダプターを持って遊いてください。

●電源コードを無理にねじ曲げたり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。

●電源コードの上に家具・電化製品・置物など重い物を絶対に乗せないでください。

●電源コードが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止し、新しいACアダプターに交換してください。

●必ず専用のACアダプターを使用してください。また、家庭用電源AC100Vに接続してください。

●プラグを抜くときはコードを引っ張らないでください。ショートの原因となります。

●たこ足配線は絶対にしないでください。発熱の危険があります。

●ACアダプターをしまうときは、コードをきつく曲げないでください。

- ●スイッチ本体をなめたり、水につけたりしないでください。故障の原因になります。
- ●携帯電話の電波の悪い場所や届かない場所では、サウンドのダウンロードおよび送信ができません。必ず電波の届く場所で サウンドのダウンロード・送信を行ってください。
- ●「muPassサウンド」のサービスは、日本国内でのみのご利用となっております。
- ●本体が汚れた時は、水でぬらしたタオルを固くしぼって拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒は 故障、変形の原因になりますので、絶対におやめください。
- ●お子様の月齢によっては、うまく遊べない場合もございますので、最初のうちは保護者の方が一緒に遊んでください。
- ●対象月齢はあくまでも目安です。
- ●パッケージの写真と製品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- 製品の仕様は改善等のため予告なしに変更することがあります。
- ●製品についてお気づきの点がございましたら、コンシューマーブラザ(Customer Service Center)までご連絡ください。

組み立て方

① スイッチ本体の取付け方

危険ですので必ずお子様の足元に設置してください。取付けの際は 各部品がしっかりと取付けられていることを十分ご確認ください。

床置きで使用する場合

ベースに脚(左右)を差し込み、ベース底からプラスドライバーでネジ留めします。




② スイッチ本体の取付けボルトをゆるめ、 スイッチ本体をベースにかけ、取付け ボルトをしっかり締めつけます。



(ベビーベッドに取付ける場合)

- ① スイッチ本体の取付けボルトをゆるめ、 ベビーベッドの上桟にスイッチ本体を かけます。
- ② スイッチ本体がベッドの上桟に平行に なるように取付け、取付けボルトをしっ かり締めつけます。



2アームの取付け方

- アームの付け根(アームブラグ)を、スイッチ本体上部のジャック穴に奥までしっかり差し込んでください。
 - ※ミュージックボックスとしてご使用 の際は必ずキャップを閉めてください。 お子様が指等を入れた場合、ケガをする 恐れがあります。



- ② スイッチ本体後ろのACアダプター用 ジャックにACアダプターのプラグを差 し込みます。
- ③ ACアダプターをコンセントに差し込みます。





- ●スイッチ本体はしっか り安定するように設置 してください。倒れた り落下したりしても、 お子様にケガのない位 置を選んで設置してく ださい。
- ●写真のメリーの設置場所はイメージのため赤ちゃんの近くにありますが、安全のため、必ず足元の方に設置してください。
- ●専用のACアダプター 以外は使わないでくだ さい。長期間使用しな いときは、ACアダプター をはずしてください。

★セット内容★

スイッチ本体、メリー下飾り4個、クロスバー、アーム、 ベース、脚2本、専用ACアダプター(100V 50/60Hz)、 脚を固定するネジ2個、取り扱い説明書、サウンドブック

床置き時の最大寸法: 幅約390mm x 奥行約400mm x 高さ約570mm

- ○金属ベッドまたは上桟と組子の形状が特殊な場合には取付けられません。
- ○写真のメリーの取付け位置および設置位置はイメージのため赤ちゃんの 近くにありますが、安全のため、必ず足元の方に設置してください。

〈使用上の注意〉

アーム

- ●スイッチ本体をなめたり、水につけたりしないでください。故障の原因になります。
- ●携帯電話の電波の悪い場所や届かない場所では、サウンドのダウンロードおよび送信ができません。必ず電波の届く場所で サウンドのダウンロード・送信を行ってください。
- ●「muPassサウンド」のサービスは、日本国内でのみのご利用となっております。
- ●本体が汚れた時は、水でぬらしたタオルを固くしぼって拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒は、 故障、変形の原因になりますので、絶対におやめください。
- ●お子様の月齢によっては、うまく遊べない場合もございますので、最初のうちは保護者の方が一緒に遊んでください。

http://www.combi.co.jp/soudan/faq_baby.htm

- 対象月齢はあくまでも目安です。
- ●パッケージの写真と製品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- 製品の仕様は改善等のため予告なしに変更することがあります。

スチール/スチロール樹脂

●製品についてお気づきの点がございましたら、コンシューマープラザ(Customer Service Center)までご連絡ください。

AC電源使用 電池は使用しません インターネット上に育児コミュニティを開設しています © 2006. Combi Corporation コンビの育児応援サイト・コンビタウン http://www.combibaby.com 材質 コンビ株式会社 スイッチ本体、下飾り ABS樹脂 製品にお気付きの点がございましたら、コンシューマープラザ (Customer Service Center)までご連絡ください。 脚、ベース スチロール樹脂 コンシューマープラザ(Customer Service Center) 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区豹上新田271 TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109 〈ホームページ上でのお問いあわせ〉 クロスバー PP樹脂/ABS樹脂